METAPACE

S-52C

二维条码扫描器

设置手册

V3.2

进入设置

本设置手册为Metapace S-52C二维条码扫描器简易设置手册，详细用户手册前往metapace.com下载或联系经销商索取。

设置条码扫描器的步骤：

1、读取“进入设置”条码
2、读取需要设置的功能条码
3、读取“完成设置”条码

完成以上操作，即可改变条码扫描器的相关设定

系统设置

恢复出厂设置

恢复出厂设置

注意：扫描“恢复出厂设置”设置码，条码扫描器的所有设置将恢复到出厂默认设置。
设置码中带有"*"的为出厂默认设置项。

接口

*USB-KBW

USB虚拟串口

串口

完成设置

进入设置

条码类型

关闭一维码

*开启所有条码类型

关闭二维码

开启网址QR码

*关闭网址QR码

识读模式

*手动识读

连续识读

自动识读

完成设置

进入设置

提示音

关闭

*开启

低

*高

中

瞄准灯

*识读时亮

常灭

常亮

完成设置

进入设置

USB-KBW设置

键盘字符输出

Alt+数字键输出

大键盘输出

开启小键盘输出

关闭小键盘输出

国税票开启

国税票关闭

中文直传到文本文档

中文直传到Word

*关闭中文直传

完成设置

进入设置

字母大小写转换设置

转换为大写

大小写互换

转换为小写

*不转换

添加结束符设置

*添加结束符CR

添加结束符CR+LF

添加结束符TAB

禁止添加结束符

完成设置

进入设置

键盘语言

*美国

俄罗斯

法国

德国

西班牙

瑞典

意大利

日本

土耳其Q

土耳其F

完成设置

进入设置

串口设置

波特率

*9600

1200

2400

4800

19200

38400

57600

115200

完成设置